

Guida introduttiva

BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

Indice

Informazioni sulla sicurezza.....	3
Informazioni su BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.....	9
Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.....	11
Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset mediante il cavo USB BlackBerry.....	11
Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset tramite caricatore da viaggio.....	12
Per ricaricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset tramite un caricatore per auto.....	12
Per ricaricare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset mediante BlackBerry Power Station.....	13
Per utilizzare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.....	15
Per accendere BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.....	15
Per spegnere BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.....	16
Per eseguire l'accoppiamento di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset con il dispositivo BlackBerry.....	16

Per rispondere a una chiamata.....	18
Per terminare una chiamata.....	18
Per ignorare una chiamata.....	18
Per regolare il volume.....	19
Per disattivare il microfono.....	19
Per effettuare una chiamata utilizzando un comando vocale.....	20
Note legali.....	21

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le istruzioni sulla sicurezza e sul funzionamento riportate in questo opuscolo prima di utilizzare BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset. Tenere presente queste istruzioni per un utilizzo futuro.

Sicurezza elettrica

Utilizzare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset solo con il tipo di alimentazione riportato nelle istruzioni di funzionamento. Avvolgere tutti i cavi per evitare che vengano calpestati o rimangano impigliati tra gli oggetti posizionati nelle vicinanze. Prestare particolare attenzione al punto di collegamento tra il cavo di alimentazione e la custodia di ricarica di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset. Non sovraccaricare le prese di corrente, i cavi di prolunga o le prese multiple onde evitare il rischio di incendi o scosse elettriche. Per ridurre il rischio di danneggiamento del cavo o della presa, scollegare la custodia di ricarica di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset dalla presa a muro o multipla staccando la spina anziché il cavo.

Non inserire oggetti di alcun tipo nelle fessure di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o nella custodia di ricarica onde evitare il rischio di cortocircuiti, incendi o scosse elettriche. Non versare liquidi di alcun tipo su BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o sulla custodia di ricarica. Non utilizzare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica in prossimità di acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavandini, seminterrati umidi o piscine. Tenere sempre BlackBerry HS-655+ Wireless Headset e la custodia di ricarica lontani da fonti di calore, ad esempio termosifoni, valvole di regolazione del calore, stufe, fiamme, candele, sigarette o altre apparecchiature (amplificatori compresi) in grado di produrre calore.

Manutenzione

Scollegare la custodia di ricarica di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset dalla presa di corrente prima di eseguire le operazioni di pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. In alternativa, utilizzare un panno asciutto per pulire l'unità. Scollegare la custodia di ricarica di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset durante i temporali o in caso di mancato utilizzo per lunghi periodi.

Avvertenza: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare l'esposizione di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o della custodia di ricarica ad acqua, pioggia o umidità.

Servizio

Scollegare il cavo USB dalla custodia di ricarica di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset e dalla presa di corrente. Se si verifica una delle situazioni riportate di seguito, consegnare il dispositivo BlackBerry, BlackBerry HS-655+ Wireless Headset, al personale di assistenza qualificato:

- Il cavo di alimentazione o la presa, il cavo USB o la presa oppure qualsiasi connettore di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset risultano danneggiati.
- È stata versata qualsiasi sostanza liquida su BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o sulla custodia di ricarica.
- BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica sono stati esposti a pioggia o acqua.
- BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica risultano incandescenti al tatto.

- BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica hanno subito una caduta o un danneggiamento di qualsiasi tipo.
- BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica non funzionano correttamente nonostante siano state seguite le istruzioni riportate in questo opuscolo.
- Le prestazioni di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o della custodia di ricarica risultano chiaramente ridotte.

Utilizzare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset attenendosi alle istruzioni riportate in questo opuscolo. L'uso improprio potrebbe comportare un danneggiamento o rendere necessari ulteriori interventi da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare il corretto funzionamento di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset. Non tentare di smontare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset o la custodia di ricarica.

Per ulteriori informazioni sul personale di assistenza qualificato in zona, contattare il provider di servizi wireless o il rivenditore BlackBerry.


Avvertenza: La mancata osservanza delle presenti istruzioni rende nulla la garanzia limitata e può comportare la sospensione o la negazione dei servizi a danno del trasgressore, ad azioni legali o a entrambe.

Informazioni su BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset consente di utilizzare il dispositivo BlackBerry senza impegnare le mani. BlackBerry HS-655+ Wireless Headset consente di rispondere, terminare e rifiutare una chiamata, regolare il volume e disattivare il microfono durante la conversazione. Se il dispositivo BlackBerry supporta la composizione vocale, è possibile utilizzare questa funzione con BlackBerry HS-655+ Wireless Headset.

BlackBerry HS-655+ Wireless Headset utilizza un sistema di crittografia a 128 bit quando si esegue l'accoppiamento con un dispositivo BlackBerry dotato di software 4.2 o versione successiva.

BlackBerry HS-655+ Wireless Headset è compatibile con gli accessori di ricarica BlackBerry, tra cui i caricatori da viaggio BlackBerry, i caricatori per auto BlackBerry e BlackBerry Power Station.



Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

Nota: Prima di utilizzare BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset, è necessario caricarlo.

Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset mediante il cavo USB BlackBerry

1. Posizionare BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset sulla custodia di ricarica.
2. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla base della custodia di ricarica.
3. Collegare l'estremità più grande del cavo USB alla porta USB del computer.

Per caricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset tramite caricatore da viaggio

1. Posizionare BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset sulla custodia di ricarica.
2. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla base della custodia di ricarica.
3. A seconda del tipo di caricatore da viaggio in dotazione, far scorrere il polo nell'adattatore di corrente oppure tirare i poli verso il basso.
4. Inserire l'adattatore di corrente in una presa.

Per ricaricare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset tramite un caricatore per auto


1. Posizionare BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset sulla custodia di ricarica.

2. Collegare l'estremità più piccola del caricatore per auto alla base della custodia di ricarica.
3. Collegare l'estremità più grande del caricatore per auto alla presa multipla del veicolo.

Per ricaricare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset mediante BlackBerry Power Station

Nota: L'unico auricolare compatibile con BlackBerry® Power Station è l'BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset.

1. Inserire l'auricolare BlackBerry HS-655+ Wireless Headset nella relativa custodia di ricarica.
2. Inserire la custodia di ricarica nella presa multipla integrata di BlackBerry Power Station.



Per utilizzare l'BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

Per accendere BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

- Tenere premuto il pulsante di controllo chiamata fino a quando la spia non si accende in blu.

Nota: La spia lampeggia in blu ogni 5 secondi quando l'auricolare è acceso.

Per spegnere BlackBerry HS-655+ Wireless Headset

- Tenere premuto il pulsante di controllo chiamata per 6-8 secondi finché la spia non si accende in rosso.

Per eseguire l'accoppiamento di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset con il dispositivo BlackBerry

La procedura di accoppiamento dell' potrebbe variare a seconda del tipo di dispositivo BlackBerry® disponibile. Per reperire le informazioni sull'accoppiamento specifiche per il dispositivo BlackBerry in dotazione, eseguire le seguenti operazioni:

1. Su BlackBerry HS-655+ Wireless Headset, tenere premuto il pulsante di controllo chiamata per 10 secondi fino a quando l'indicatore di stato non inizia a lampeggiare in rosso e successivamente in blu.

Nota: BlackBerry HS-655+ Wireless Headset rimane in modalità accoppiamento per 120 secondi.

2. Nel dispositivo BlackBerry, fare clic sull'opzione **Bluetooth**.
3. Nel menu, fare clic su **?**.
4. Seguire le istruzioni per accoppiare l'auricolare Bluetooth con il dispositivo BlackBerry.

Nota: Se viene richiesto di immettere una chiave di accesso quando si effettua l'accoppiamento di BlackBerry HS-655+ Wireless Headset con il dispositivo BlackBerry, immettere **0000**.

Per rispondere a una chiamata

- Premere brevemente il pulsante di controllo chiamata posto sull'BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset.

Per terminare una chiamata

- Premere brevemente il pulsante di controllo chiamata posto sull'BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset.

Per ignorare una chiamata

- Quando si riceve una chiamata, tenere premuto per 3 secondi il pulsante di controllo chiamata dell'BlackBerry® HS-655+ Wireless Headset.

Per regolare il volume

Avvertenza: Per garantire il massimo comfort e tutelare la salute, non superare un livello di volume moderato.

- Per aumentare il volume, premere la parte superiore del tasto del volume.
- Per diminuire il volume, premere la parte inferiore del tasto del volume.

Per disattivare il microfono

- Per disattivare il microfono durante una chiamata, premere contemporaneamente entrambe le estremità del tasto del volume finché non viene emesso un segnale acustico.
- Per attivare il microfono durante una chiamata, premere contemporaneamente entrambe le estremità del tasto del volume finché non viene emesso un segnale acustico.

Per effettuare una chiamata utilizzando un comando vocale

Verificare che sul dispositivo BlackBerry® sia installato BlackBerry Device Software versione 4.2 o successiva e che sia supportata la composizione vocale.

1. Tenere premuto il pulsante di controllo chiamata.
2. Pronunciare il comando vocale.

Note legali

©2008 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType® e i relativi marchi, nomi e loghi sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati come marchi negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi.

Il marchio e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo da parte di Research In Motion è sancito da un contratto di licenza. Tutti gli altri nomi di marche, prodotti e società, marchi commerciali e marchi di servizio sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Lo smartphone BlackBerry e altri dispositivi e/o il software associato sono protetti da copyright, trattati internazionali e brevetti vari, inclusi uno o più dei seguenti brevetti USA: 6.278.442, 6.271.605, 6.219.694, 6.075.470, 6.073.318, D445.428, D433.460 e D416.256. Altri brevetti sono registrati o in attesa di registrazione negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per un elenco aggiornato dei brevetti RIM, visitare il sito Web all'indirizzo: www.rim.com/patents.

La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile su www.blackberry.com/go/docs, viene fornita o resa accessibile "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia, o dichiarazione di alcun tipo da Research In Motion Limited e le relative società affiliate ("RIM") e RIM non si assume alcuna responsabilità per errori tipografici, tecnici o per altre imprecisioni, errori o omissioni presenti nella documentazione. Al fine di tutelare le informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di RIM, è possibile che alcuni aspetti delle tecnologie di RIM vengano descritti in modo generico nella presente documentazione. RIM si riserva il diritto di modificare periodicamente le informazioni contenute nella presente documentazione, senza alcun obbligo di distribuzione agli utenti di modifiche, aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo utile.

Il presente documento potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware, software, prodotti, servizi e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Informazioni di terzi"). RIM non controlla né è responsabile per eventuali Informazioni di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza, la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la

decenza, i collegamenti o qualsiasi altro aspetto di tali informazioni. L'inclusione delle Informazioni di terzi nel presente documento non implica in alcun modo l'approvazione da parte di RIM di tali informazioni o terzi. Per l'installazione e l'uso delle Informazioni di terzi con i servizi e i prodotti di RIM potrebbero essere necessarie una o più licenze di brevetti, marchi o copyright per non incorrere nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Tutti gli accordi concernenti le Informazioni di terzi, inclusa, senza alcuna limitazione, la conformità con le licenze, i termini e le condizioni applicabili, riguardano esclusivamente l'utente e la parte in questione. È esclusiva responsabilità dell'utente verificare la necessità di tali licenze ed, eventualmente, acquisirle. In base a quanto previsto da tali licenze, RIM consiglia espressamente di installare o utilizzare tali Informazioni di terzi solo dopo l'acquisizione di tutte le licenze necessarie e applicabili da parte dell'utente o per suo conto. L'uso delle Informazioni di terzi è regolato e subordinato all'accettazione dei termini indicati nelle licenze d'uso delle Informazioni di terzi. Tutte le Informazioni di terzi fornite con i prodotti e i servizi RIM sono fornite "così come sono". RIM non fornisce dichiarazioni né garanzie di alcun tipo in merito alle Informazioni di terzi e declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali informazioni anche qualora sia stata informata della possibilità del verificarsi di tali danni.

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

Centrum House, 36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

Regno Unito

Publicato in XXXXX.